

Heat Experience HeatX 7,4V Glove Heating system Safety Manual  
 Size:73x105mm;  
 MATERIAL: 105g double copper/organ 3-fold/Single black double-sided printing

## Safety Instructions

HeatX 7,4V Glove  
 Heated System  
 HEEEX00006 Battery  
 and HEEEX00003 Charger

**EN**  
**NO**  
**DK**  
**SE**  
**FI**  
**DE**  
**NL**  
**FR**  
**IT**

Important instructions.  
 Retain for future use.

**Contact info:**  
 Heatxp AS  
 Østre Rosten 102B  
 7075 Tiller  
 NORWAY

**Contact email:**  
 contact@heatx.eu

**Webpage:**  
 www.heatx.eu



**EN**

**Caution**  
 Read instructions before use.  
 Failure to follow these instructions might cause damage or injury. (Electric shock, skin burns, fire). The following instructions are made to ensure a safe and comfortable use of HeatX products, and to protect you and the product from damage caused by wrong use.  
 Read all information that came along with the product you purchased.

- Always use original batteries and charger.
- Do not crush or disassemble.
- Always disconnect battery when not in use.
- All components should be recycled according to local laws and regulations.
- Not to be used by young children (0-3 years) due to their inability to react to overheating.
- This appliance is not to be used by children over the age of three unless the child has been adequately instructed in how to operate the controls safely, or under adult supervision.
- This product must not be used by persons insensitive to heat, and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This product is not a toy.
- Never charge unattended. Disconnect after charging.
- Only charge in temperatures between 4°C to 40°C
- The battery must be charged every 3 months to avoid deep discharge and potentially irreversible damage to the

**EN**

battery. Store battery with 50-75% charge. (charge an empty battery about 3hrs).  
 • Do not expose the batteries to extreme temperatures, (over 45 °C or under -40°C) direct sunlight, dust, or corrosive environments.  
 • May explode if exposed to fire. Do not use in environments where flammable liquids or gases are used or stored.  
 • Do not fold excessively. Do not use the product in a way that allows the heating elements to directly fold over itself or be in close contact with each other over time. This might cause overheating.  
 • Do not pull, twist or apply force to the cables. Do not bend, twist or abuse the garment, this might cause connectors or cables to break.  
 • Inspect product regularly for signs of wear or damage, broken cables, burn or heat-marks. If any such signs occur, consult customer service before further use.  
 • Do not pack or store the product without disconnecting the battery.  
 • Store in a dry place, in temperatures 5°C-25°C. Do not create the appliance by placing items on top of it during storage. When storing the product, allow it to cool down before folding.  
 • Do not use if wet. Keep electric sources out of water and humid conditions. Allow product to dry after washing before use. Make sure plug is dry before use. Wet or humid connections might cause corrosion over time.  
 • Electronic Equipment might cause interference with avalanche beacons. Turn off product in case of a search situation. Read user manual of your avalanche beacon for more information.



**EN**

Battery Specifications:  
 Lithium Ion/Polymer, Input: 8,4V DC, 1200mA   
 Output: 7,4V DC, Capacity: 2200 mAh, 16,28Wh, Effect: 15W max

Charger Specifications:  
 Input: 100-240V 50/60 Hz, 0,5A Max.   
 Output: 8,4V DC, 1200mA, 10,08 W

- Hand Wash Only
- Do not dry clean!
- Do not iron!
- Do not bleach!
- Do not tumble dry!
- Remove battery before washing!
- Do not twist or turn inside out.
- Read the instructions!
- Do not fold over itself!
- Do not insert pins!
- Do not cut!
- Must not be used by very young children (0-3 years)!

**NO/DK**

## Sikkerhetsinstruks

Viktige instruksjoner  
 Behold for fremtidig bruk.

- Vaskes for hånd
- Ikke vreg eller vri produktet.
- Må ikke tørrenses
- Les Instruksjonene!
- Må ikke strykes
- Må ikke brettes over seg selv
- Må ikke blekes
- Ikke sett inn nåler
- Må ikke tørkes i tørketrommel
- Må ikke kuttes!
- Fjern batteri før vask!
- Skal ikke brukes av små barn(0-3 år)!

Les instruksjonene før bruk.  
 Les all informasjon som fulgte med produktet.  
 les mer på [www.heatx.no](http://www.heatx.no)

**NO/DK**

**•ADVARSEL**  
 • Unnløtelse av å følge disse instruksjonene kan føre til produkt- eller personskafe. (Elektrisk støt, hudforbrenninger, brann). Følgende instruksjoner er laget for å sikre en trygg og komfortabel bruk av HeatX-produkter, og for å beskytte deg og produktet mot skade forårsaket av feil bruk.

- Bruk alltid originale batterier og lader.
- Må ikke knuses eller demonteres.
- Koble alltid fra batteriet når det ikke er i bruk.
- Alle komponenter skal resirkuleres i henhold til lokale lover og forskrifter.
- Skal ikke brukes av små barn (0-3 år) på grunn av deres manglende evne til å reagere på overoppheting.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn over tre år med mindre barnet har blitt tilstrekkelig instruert i hvordan man bruker kontrollene på en sikker måte, eller under tilsyn av voksne.
- Dette produktet må ikke brukes av personer som er ufølsomme for varme, og andre svært sårbare personer som ikke er i stand til å reagere på overoppheting.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene. involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Dette produktet er ikke et leketøy.
- Lad aldri uten tilsyn. Koble fra etter lading.
- Lad kun i temperaturer mellom 4°C og 40°C
- Batteriet må lades hver 3. måned for å unngå dyp utladning og potensielt irreversibel skade på batteriet. Oppbevar batteri med 50-75 % ladning. (lad et tomt batteri i ca. 3 timer).
- Ikke utsett batteriene for ekstreme temperaturer, (over

**NO/DK**

45 °C eller under -40 °C), direkte sollys, støv eller korrosive omgivelser.  
 • Kan eksplodere hvis den utsettes for brann. Ikke bruk i miljøer der brennbare væsker eller gasser brukes eller lagres.  
 • Ikke brett for mye. Ikke bruk produktet på en måte som gjør at varmelementene kan foldes direkte over seg selv eller være i nær kontakt med hverandre over tid. Dette kan føre til overoppheting.  
 • Ikke trekk, vri eller bruk kraft på kablene. Ikke bøy, vri eller misbruk plagget, dette kan føre til at kontakter eller kabler går i stykker.  
 • Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade, ødelagte kabler, brannskader eller varmemerker. Hvis slike tegn oppstår, kontakt kundeservice før videre bruk.  
 • Ikke pakk ned eller oppbevar produktet uten å koble fra batteriet.  
 • Oppbevares på et tørt sted, i temperaturer 5°C-25°C. Ikke krøll apparatet ved å plassere gjenstander oppå det under lagring. Når du oppbevarer produktet, la det avkjøles før det brettes.  
 • Må ikke brukes hvis den er våt. Hold elektriske kilder unna vann og fuktige forhold. La produktet tørke etter vask før bruk. Sørg for at pluggen er tørr før bruk. Våte eller fuktige forbindelser kan forårsake korrosjon over tid.  
 • Elektronisk utstyr kan forårsake forstyrrelser på skredutstyr. Skru av produktet i søkesituasjon. Les bruksanvisningen til din skredsøker for mer informasjon.

Batterispesifikasjoner  
 Lithium Ion/Polymer, Input: 8,4V DC, 1200mA   
 Output: 7,4V DC, Capacity: 2200 mAh, 16,28Wh, Effect: 15W max

Spesifikasjoner, Lader:  
 Input: 100-240V 50/60 Hz, 0,5A Max.   
 Output: 8,4V DC, 1200mA, 10,08 W

**SE**

## Säkerhetsinstruktioner

Viktiga instruktioner.  
 Spara för framtida bruk.

- Endast Handtvättas
- Inte kemtvättas!
- Stryk inte!
- Blek inte!
- Torktumla ej!
- Ta bort batteriet före tvätt!
- vrid eller vänd inte.
- Läs instruktionerna
- Vik inte över sig själv
- Sätt inte in stiftar/nålar
- Skär inte!
- Får inte användas av mycket små barn(0-3 år)!

Läs instruktionerna före användning.  
 Läs all information som följde med produkten du köpte.

**SE****•Varning!**

- Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan orsaka skada eller personskada. (Elektrisk stöt, brännskador på huden, eld). Följande instruktioner är gjorda för att säkerställa en säker och bekväm användning av HeatX-produkter och för att skydda dig och produkten från skador orsakade av felaktig användning.
- Använd alltid originalbatterier och laddare.
- Krossa eller demontera inte.
- Koppla alltid ur batteriet när det inte används.
- Alla komponenter ska återvinnas enligt lokala lagar och förordningar.
- Skall inte användas av små barn (0-3 år) på grund av deras oförmåga att reagera på överhettning.
- Denna apparat bör inte användas av barn över tre år om inte barnet har fått tillräcklig instruktion i hur man använder kontrollerna på ett säkert sätt, eller under vuxens uppsikt.
- Denna produkt får inte användas av personer som är okänsliga för värme och andra mycket sårbara personer som inte kan reagera på överhettning.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade. involverade. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Denna produkt är inte en leksak.
- Ladda aldrig utan uppsikt. Koppla bort efter laddning.
- Ladda endast i temperaturer mellan 4°C och 40°C
- Batteriet måste laddas var tredje månad för att undvika djupurladdning och potentiellt oåterkalleliga skador på batteriet. Förvara batteriet med 50-75 % laddning. (ladda ett tomt batteri i ca 3 timmar).

**SE**

- Utsätt inte batterierna för extrema temperaturer (över 45 °C eller under -40 °C), direkt solljus, damm eller korrosiva miljöer.
- Kan explodera om den utsätts för eld. Använd inte i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Vik inte för mycket. Använd inte produkten på ett sätt som gör att värmeelementen kan vikas direkt över sig själva eller vara i nära kontakt med varandra över tid. Detta kan leda till överhettning.
- Dra, vrid eller använd inte kraft i kablarna. Böj inte, vrid eller misshandla inte plagget, det kan göra att kontakterna eller kablarna går sönder.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador, trasiga kablar, brännskador eller värmemärken. Om sådana tecken uppstår, kontakta kundtjänst innan vidare användning.
- Packa inte upp eller förvara produkten utan att koppla bort batteriet.
- Förvaras på en torr plats, vid temperaturer 5°C-25°C. Böj inte apparaten genom att placera föremål ovanpå den under förvaring. När du förvarar produkten, låt den svalna innan den vikas.
- Använd inte om den är våt. Håll elektriska källor borta från vatten och fuktiga förhållanden. Låt produkten torka efter tvätt före användning. Se till att kontakten är torr före användning. Våta eller fuktiga anslutningar kan orsaka korrosion med tiden.
- Elektronisk utrustning kan orsaka störningar med lavinutrustning. Stäng av produkten i sökläge. Läs bruksanvisningen för din lavinsökare för mer information.

Batterispecificationer

Lithium Ion/Polymer, Input: 8,4V DC, 1200mA 

Output: 7,4V DC, Capacity: 2200 mAh, 16,28Wh, Effect: 15W max

Spesifikationer, Lader:


Input: 100-240V 50/60 Hz, 0,5A Max. 

Output: 8,4V DC, 1200mA, 10,08 W

**NL**

## Veiligheidsinstructies

Belangrijke instructies. Bewaren voor toekomstig gebruik.

 Alleen handwas Niet chemisch reinigen! Niet strijken! Niet bleken Niet in de droger Verwijder de batterij voor het wassen. Mag niet verdraaid zijn Lees de instructies Vouwt zichzelf niet om Steek er geen pinnen in. Niet snijden! Mag niet worden gebruikt door zeer jonge kinderen (0-3 jaar).**LET OP**

Lees de instructies voor gebruik.

Het niet opvolgen van deze instructies kan schade of letsels veroorzaken. (Elektrische schok, huidverbranding, brand). De volgende instructies zijn gemaakt om een veilig en comfortabel gebruik van HeatX producten te garanderen, en om u en het product te beschermen tegen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik.

**NL**

Lees alle informatie die bij het door u gekochte product is geleverd. Gebruik altijd originele batterijen en oplader. Niet verpletteren of demonteren. Koppel de accu altijd los wanneer deze niet in gebruik is. Alle componenten moeten worden gerecycled volgens de plaatselijke wet- en regelgeving. Niet gebruiken door jonge kinderen (0-3 jaar) vanwege hun onvermogen om te reageren op oververhitting. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen ouder dan drie jaar, tenzij het kind voldoende is geïnstrueerd over het veilige gebruik van de bedieningselementen of onder toezicht van een volwassene. Dit product mag niet worden gebruikt door mensen die ongevoelig zijn voor hitte en andere zeer kwetsbare mensen die niet kunnen reageren op oververhitting. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Dit product is geen speelgoed. Laad nooit onbeheerd op. Verbreek de verbinding na het opladen. Laad alleen op bij temperaturen tussen 4°C en 40°C De batterij moet elke 3 maanden worden opgeladen om diepe ontlading en mogelijk onomkeerbare schade aan de batterij te voorkomen. Bewaar de batterij met een lading van 50-75%. (laad een lege batterij ca. 3 uur op). Stel de batterijen niet bloot aan extreme temperaturen (boven 45 °C of onder -40 °C), direct zonlicht, stof of corrosieve omgevingen. Kan ontploffen bij blootstelling aan vuur. Niet gebruiken in omgevingen waar ontvlambare vloeistoffen of gassen worden gebruikt of opgeslagen.

**NL**

Vouw niet te veel. Gebruik het product niet op een manier waardoor de verwarmingselementen direct over zichzelf kunnen vouwen of na verloop van tijd in nauw contact met elkaar kunnen komen. Dit kan leiden tot oververhitting. Trek niet aan de kabels, draai er niet aan en oefen er geen kracht op uit. Buig, draai of misbruik het kledingstuk niet, hierdoor kunnen de connectoren of kabels breken. Inspecteer het product regelmatig op tekenen van slijtage of schade, gebroken kabels, brandwonden of hitteplekken. Als dergelijke tekenen zich voordoen, neem dan voor verder gebruik contact op met de klantenservice. Pak het product niet uit of berg het niet op zonder de batterij los te koppelen. Op een droge plaats bewaren bij een temperatuur van 5°C-25°C. Buig het apparaat niet door er tijdens opslag voorwerpen op te plaatsen. Laat het product afkoelen voordat u het opvouwt. Niet gebruiken als het nat is. Houd elektrische bronnen uit de buurt van water en vochtige omstandigheden. Laat het product na het wassen drogen voor gebruik. Zorg ervoor dat de stekker droog is voor gebruik. Natte of vochtige verbindingen kunnen na verloop van tijd corrosie veroorzaken. Elektronische apparatuur kan lawineapparatuur storen. Schakel het product uit in de zoekmodus. Lees de gebruikershandleiding van uw lawinezoeeker voor meer informatie.

Voor meer informatie bezoek [www.heatx.eu](http://www.heatx.eu)

batterij specificatie

Lithium Ion/Polymer, Input: 8,4V DC, 1200mA 

Output: 7,4V DC, Capacity: 2200 mAh, 16,28Wh, Effect: 15W max

Oplaadspecificatie







Input: 100-240V 50/60 Hz, 0,5A Max. 

Output: 8,4V DC, 1200mA, 10,08 W

**FR**

## Instructions de sécurité

Instructions importantes. A conserver pour une utilisation ultérieure.

 Lavage à la main seulement Ne pas nettoyer à sec Ne pas repasser Ne pas blanchir Ne pas sécher en machine Retirez la batterie/le bloc d'alimentation avant le lavage. Ne pas tordre Lisez les instructions Ne pas se replier sur lui-même N'insérez pas les broches. Ne pas couper. Ne doit pas être utilisé par de très jeunes enfants (0-3 ans).**FR****•ATTENTION:**

- Lisez les instructions avant de l'utiliser.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages ou des blessures. (Électrocution, brûlures cutanées, incendie). Les instructions suivantes sont conçues pour garantir une utilisation sûre et confortable des produits HeatX et pour vous protéger, ainsi que le produit, des dommages causés par une mauvaise utilisation.
- Lisez toutes les informations fournies avec le produit que vous avez acheté.
- Utilisez toujours des batteries et un chargeur d'origine.
- Ne pas écraser ou démonter.
- Débranchez toujours la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Tous les composants doivent être recyclés conformément aux lois et réglementations locales.
- Ne pas utiliser chez les jeunes enfants (0-3 ans) en raison de leur incapacité à réagir à la surchauffe.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de trois ans à moins que l'enfant ait été correctement instruit sur la façon d'utiliser les commandes en toute sécurité ou sous la surveillance d'un adulte.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur, et autres personnes très vulnérables incapables de réagir à une surchauffe.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**FR**

- Ce produit n'est pas un jouet.
- Ne chargez jamais sans surveillance. Déconnectez-vous après la charge.
- Chargez uniquement à des températures comprises entre 4°C et 40°C
- La batterie doit être chargée tous les 3 mois pour éviter une décharge profonde et des dommages potentiellement irréversibles à la batterie. Stockez la batterie avec une charge de 50 à 75 %. (charger une batterie vide environ 3h).
- N'exposez pas les piles à des températures extrêmes (supérieures à 45 °C ou inférieures à -40 °C), à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à des environnements corrosifs.
- Peut exploser si exposé au feu. Ne pas utiliser dans des environnements où des liquides ou des gaz inflammables sont utilisés ou stockés.
- Ne pliez pas excessivement. N'utilisez pas le produit d'une manière qui permette aux éléments chauffants de se replier directement sur eux-mêmes ou d'être en contact étroit les uns avec les autres au fil du temps. Cela pourrait provoquer une surchauffe.
- Ne pas tirer, tordre ou appliquer de force sur les câbles. Ne pliez pas, ne tordez pas et ne maltraitez pas le vêtement, cela pourrait provoquer la rupture des connecteurs ou des câbles.
- Inspectez régulièrement le produit pour des signes d'usure ou de dommages, des câbles cassés, des brûlures ou des marques de chaleur. Si de tels signes apparaissent, consultez le service clientèle avant toute utilisation ultérieure.
- Ne pas emballer ou stocker le produit sans débrancher la batterie.
- Conserver dans un endroit sec, à des températures comprises entre 5°C et 25°C. Ne froissez pas l'appareil en plaçant des objets dessus pendant le stockage. Lors du stockage du produit, laissez-le refroidir avant de le plier.



**FR**

· Ne pas utiliser si mouillé. Gardez les sources électriques hors de l'eau et des conditions humides. Laisser sécher le produit après le lavage avant utilisation. Assurez-vous que la prise est sèche avant utilisation. Les connexions mouillées ou humides peuvent provoquer de la corrosion avec le temps.


· L'équipement électronique peut causer des interférences avec les balises d'avalanche. Éteignez le produit en cas de situation de recherche. Lisez le manuel d'utilisation de votre balise d'avalanche pour plus d'informations.

Spécification de la batterie

Lithium Ion/Polymer, saisir: 8,4V DC, 1200mA 

Sortir: 7,4V DC, Capacité: 2200 mAh, 16,28Wh, Effet: 15W max

Spécification du chargeur

Saisir: 100-240V 50/60 Hz, 0,5A Max. 

Sortir: 8,4V DC, 1200mA, 10,08 W

Informations de contact :

Heatexp AS  
Østre Rosten 102B  
7075 Tiller  
NORWAY

Contact@heatx.eu

www.heatx.eu

**EN**  
**NC**  
**DK**  
**SE**  
**FI**  
**DE**  
**NL**  
**FR**  
**IT**

## Sicherheitshinweise

HeatX 7,4V Handschuh-System  
HEEX00006 Batterie  
and HEEX00003 Ladegerät

Wichtige Hinweise. Für  
zukünftige Verwendung  
aufbewahren.

**Kontakt info:**  
Heatexp AS  
Østre Rosten 102B  
7075 Tiller  
NORWAY

**Kontakt e-mail:**  
contact@heatx.eu


**Website:**  
www.heatx.eu

**FI**


## Turvallisuusohjeet

Tärkeitä ohjeita. Säilytä  
tulevaa käyttöä varten.


 Vain käsipesu

 Älä puhdista  
kuivapesulla

 Älä silitä

 Ei saa valkaista

 Älä kuivaa  
rumpukuiv-  
auksessa

 Poista paristo/  
virtapankki ennen  
pesua.


 Älä väännä

 Lue ohjeet

 Ei saa taittaa itsensä  
päälle

 Älä aseta nastoja.

 Älä leikkaa.

 Ei saa käyttää hyvin  
pienille lapsille  
(0-3 vuotta).

Yhteystiedot:

Heatexp AS - Østre Rosten 102B  
7075 Tiller, Norway  
Contact@heatx.eu | www.heatx.eu**FI****VAROITUS:**

Lue ohjeet ennen käyttöä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa tai loukkaantumista. (Sähköisku, ihon palovammat, tulipalo). Seuraavat ohjeet on laadittu varmistamaan HeatX-tuotteiden turvallinen ja mukava käyttö sekä suojaamaan sinua ja tuotetta vääran käytön aiheuttamilta vaurioilta.

Lue kaikki ostamasi tuotteen mukana toimitetut tiedot.

· Käytä aina alkuperäisiä akkuja ja laturia.

Älä murskaa tai pura.

Irrota akku aina, kun sitä ei käytetä.

Kaikki komponentit tulee kierrättää paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Ei saa käyttää pienten lasten (0-3-vuotiaiden) käytössä, koska he eivät pysty reagoimaan ylikuumentumiseen.

Tätä laitetta eivät saa käyttää yli kolmevuotiaat lapset, ellei lasta ole riittävästi opastettu ohjaimien turvalliseen käyttöön tai jos lapsi on aikuisen valvonnassa.

Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät ole herkkiä lämmölle, tai muut erittäin herkkä henkilöt, jotka eivät pysty reagoimaan ylikuumentumiseen.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heille on annettu valvontaa tai ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät vaarat. mukana. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltamista ilman valvontaa.

Tämä tuote ei ole lelu.

Älä koskaan lataa ilman valvontaa. Irrota latauksesta jälkeen.

Lataa vain 4°C - 40°C lämpötiloissa

Akku on ladattava 3 kuukauden välein syväpurkauksen ja mahdollisen peruuttamattoman akun vaurioitumisen välttämiseksi. Säilytä akku 50-75 % latauksella. (lataa tyhjää akkua noin 3 tuntia).

Älä altista akkuja ääriämpötiloille (yli 45 °C tai alle -40 °C) suoralle auringonvalolle, pölylle tai syövyttävälle

**FI**

ympäristölle.  
Saattaa räjähtää joutuessaan alttiiksi tulelille. Älä käytä ympäristöissä, joissa käytetään tai varastoidaan syttyviä nesteitä tai kaasuja.

Älä taita liikaa. Älä käytä tuotetta siten, että lämmityselementit voivat taittua suoraan itsensä päälle tai olla läheisessä kosketuksessa toistensa kanssa ajan mittaan. Tämä voi aiheuttaa ylikuumentumista.

Älä vedä, väännä tai kohdista voimaa kaapeleihin. Älä taivuta, väännä tai väärinkäyttä vaatetta, sillä liittimet tai kaapelit voivat rikkoutua.

Tarkasta tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden, katkenneiden kaapelien, palamisen tai lämpöjälkien varalta. Jos tällaisia merkkejä ilmenee, ota yhteyttä asiakaspalveluun ennen käyttöä.

Älä pakkaa tai säilytä tuotetta irrottamatta akkua.

Säilytä kuivassa paikassa, lämpötilassa 5°C - 25°C. Älä rypistä laitetta asettamalla esineitä sen päälle säilytyksen aikana. Kun säilytät tuotetta, anna sen jäähtyä ennen taittamista.

Älä käytä, jos se on märkä. Pidä sähkölähteet poissa vedestä ja kosteista olosuhteista. Anna tuotteen kuivua pesun jälkeen ennen käyttöä. Varmista, että pistoke on kuiva ennen käyttöä. Märät tai kosteat liitokset voivat aiheuttaa korroosiota ajan myötä.

Elektroniset laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lumivyörymajakoille. Sammuta tuote hakutilanteessa. Lue lisää lumivyörymajakan käyttöoppaasta.

Elektroniset laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lumivyörymajakoille. Sammuta tuote hakutilanteessa. Lue lisää lumivyörymajakan käyttöoppaasta.

Akun tekniset tiedot

Lithium Ion/Polymer, Syöte: 8,4V DC, 1200mA 

Lähtö: 7,4V DC, Kapasiteetti: 2200 mAh, 16,28Wh, Vaikutus: 15W max

Laturin tekniset tiedot

Syöte: 100-240V 50/60 Hz, 0,5A Max. 

Lähtö: 8,4V DC, 1200mA, 10,08 W

**DE**

Batteriespezifikation:

Lithium Ion/Polymer, Eingang: 8,4V DC, 1200mA 

Ausgang: 7,4V DC, Kapazität: 2200 mAh, 16,28Wh, Wirkung: 15W max

Spezifikationen des Ladegeräts:

Eingang: 100-240V 50/60 Hz, 0,5A Max. 


Ausgang: 8,4V DC, 1200mA, 10,08 W

 Nur Handwäsche

 Reinige chemisch  
nicht

 Kein Bügeln

 Nicht bleichen

 Nicht im Trockner  
trocknen

 Batterie vor  
dem Waschen  
entfernen

 Nicht verdrehen

 Lesen Sie die  
Anweisungen

 Nicht über sich  
selbst falten

 Stecken Sie keine  
Stifte ein.

 Nicht schneiden.

 Darf nicht von sehr  
jungen Kindern (0-3  
Jahre) verwendet  
werden
**DEVORSICHT**

· Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden oder Verletzungen führen. (Stromschlag, Hautverbrennungen, Feuer). Die folgenden Anweisungen dienen dazu, eine sichere und komfortable Verwendung von HeatX-Produkten zu gewährleisten und Sie und das Produkt vor Schäden durch falsche Verwendung zu schützen. Lesen Sie alle Informationen, die mit dem von Ihnen gekauften Produkt geliefert wurden.

· Verwenden Sie immer Original-Akkus und -Ladegerät.

· Nicht zerdrücken oder zerlegen.

· Trennen Sie die Batterie immer, wenn sie nicht verwendet wird.

· Alle Komponenten sollten gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften recycelt werden.

· Nicht für Kleinkinder (0-3 Jahre) geeignet, da diese nicht auf Überhitzung reagieren können.

· Dieses Gerät darf nicht von Kindern über drei Jahren verwendet werden, es sei denn, das Kind wurde angemessen in die sichere Bedienung der Bedienelemente eingewiesen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen.

· Dieses Produkt darf nicht von hitzeunempfindlichen Personen und anderen sehr empfindlichen Personen, die nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren, verwendet werden.

· Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Gefahren verstehen beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

· Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

· Laden Sie niemals unbeaufsichtigt. Nach dem Laden trennen.

· Laden Sie nur bei Temperaturen zwischen 4 °C und 40 °C

· Laden Sie nur bei Temperaturen zwischen 4 °C und 40 °C

· Laden Sie nur bei Temperaturen zwischen 4 °C und 40 °C

· Laden Sie nur bei Temperaturen zwischen 4 °C und 40 °C

**DE**

· Der Akku muss alle 3 Monate aufgeladen werden, um eine Tiefentladung und möglicherweise irreversible Schäden am Akku zu vermeiden. Batterie mit 50-75 % Ladung lagern. (Aufladen eines leeren Akkus ca. 3 Std.).

· Setzen Sie die Batterien keinen extremen Temperaturen (über 45 °C oder unter -40 °C), direktem Sonnenlicht, Staub oder korrosiven Umgebungen aus.

· Kann explodieren, wenn es Feuer ausgesetzt wird. Nicht in Umgebungen verwenden, in denen brennbare Flüssigkeiten oder Gase verwendet oder gelagert werden.

· Falten Sie nicht übermäßig. Verwenden Sie das Produkt nicht so, dass sich die Heizelemente direkt umklappen oder im Laufe der Zeit in engem Kontakt miteinander stehen. Dies kann zu Überhitzung führen.

· Ziehen Sie nicht an den Kabeln, drehen Sie sie nicht und wenden Sie keine Gewalt an. Biegen, verdrehen oder missbrauchen Sie das Kleidungsstück nicht, da dies dazu führen kann, dass Stecker oder Kabel brechen.

· Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, Kabelbruch, Brand- oder Hitzespuren. Wenn solche Anzeichen auftreten, wenden Sie sich vor der weiteren Verwendung an den Kundendienst.

· Verpacken oder lagern Sie das Produkt nicht, ohne die Batterie abzuklemmen.

· An einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C lagern. Knicken Sie das Gerät nicht, indem Sie während der Lagerung Gegenstände darauf ablegen. Lassen Sie das Produkt bei der Lagerung abkühlen, bevor Sie es falten.

· Nicht verwenden, wenn es nass ist. Halten Sie elektrische Quellen von Wasser und feuchten Bedingungen fern. Lassen Sie das Produkt nach dem Waschen vor Gebrauch trocken. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vor Gebrauch trocken ist. Nasse oder feuchte Verbindungen können im Laufe der Zeit zu Korrosion führen.

· Elektronische Geräte können Lawinensuchgeräte stören. Schalten Sie das Produkt im Falle einer Suchsituation aus. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres LVS-Geräts für weitere Informationen.

## Istruzioni di Sicurezza

HeatX 7,4V sistema di guanti  
HEEX00006 Batteria  
and HEEX00003 Caricabatterie

EN  
NC  
DK  
SE  
FI  
DE  
NL  
FR  
IT

Istruzioni importanti.  
Conservare per uso  
futuro

### Informazioni di contatto

Heatxp AS  
Østre Rosten 102B  
7075 Tiller  
NORWAY

Contatto email  
contact@heatx.eu

Pagina Web  
www.heatx.eu



IT

### Attenzione

· Leggere le istruzioni prima dell'uso. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare danni o lesioni. (Scossa elettrica, ustioni cutanee, incendio). Le seguenti istruzioni sono fatte per garantire un uso sicuro e confortevole dei prodotti HeatX e per proteggere te e il prodotto da danni causati da un uso improprio. Leggi tutte le informazioni fornite con il prodotto che hai acquistato.

- Utilizzare sempre batterie e caricabatterie originali.
- Non schiacciare o smontare.
- Scollegare sempre la batteria quando non in uso.
- Tutti i componenti devono essere riciclati secondo le leggi e le normative locali.
- Non essere utilizzato dai bambini piccoli (0-3 anni) a causa della loro incapacità di reagire al surriscaldamento.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età superiore ai tre anni a meno che il bambino non sia stato adeguatamente istruito su come utilizzare i comandi in sicurezza o sotto la supervisione di un adulto.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore e altre persone molto vulnerabili che non sono in grado di reagire al surriscaldamento.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli coinvolto. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Questo prodotto non è un giocattolo.
- Non caricare mai incustodito. Scollegare dopo la ricarica.
- Caricare solo a temperature comprese tra 4°C e 40°C

IT

- La batteria deve essere caricata ogni 3 mesi per evitare scariche profonde e danni potenzialmente irreversibili alla batteria. Conservare la batteria con una carica del 50-75%. (caricare una batteria scarica per circa 3 ore).
- Non esporre le batterie a temperature estreme (superiori a 45 °C o inferiori a -40 °C), luce solare diretta, polvere o ambienti corrosivi.
- Può esplodere se esposto al fuoco. Non utilizzare in ambienti in cui vengono utilizzati o conservati liquidi o gas infiammabili.
- Non piegare eccessivamente. Non utilizzare il prodotto in modo tale da consentire agli elementi riscaldanti di ripiegarsi direttamente su se stessi o di essere a stretto contatto tra loro nel tempo. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento.
- Non tirare, torcere o applicare forza ai cavi. Non piegare, torcere o maltrattare l'indumento, ciò potrebbe causare la rottura di connettori o cavi.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni, cavi rotti, bruciature o segni di calore. Se si verificano tali segni, consultare il servizio clienti prima di un ulteriore utilizzo.
- Non imballare o conservare il prodotto senza aver scollegato la batteria.
- Conservare in luogo asciutto, a temperature 5°C-25°C. Non sguaiare l'apparecchio appoggiando oggetti sopra di esso durante la conservazione. Quando si ripone il prodotto, lasciarlo raffreddare prima di piegarlo.
- Non utilizzare se bagnato. Tenere le fonti elettriche fuori dall'acqua e in condizioni umide. Lasciare asciugare il prodotto dopo il lavaggio prima dell'uso. Assicurarsi che la spina sia asciutta prima dell'uso. Connessioni bagnate o umide potrebbero causare corrosione nel tempo.
- Le apparecchiature elettroniche potrebbero causare interferenze con gli ARTVA. Spegnerle il prodotto in caso di una situazione di ricerca. Leggi il manuale utente del tuo ARVA per ulteriori informazioni.

IT

### Specifiche della batteria

Lithium Ion/Polymer, Ingresso: 8,4V DC, 1200mA

Produzione: 7,4V DC, Capacità: 2200 mAh, 16,28Wh, Effetto: 15W max

### Specifiche del caricabatterie:

Ingresso: 100-240V 50/60 Hz, 0,5A Max.

Produzione: 8,4V DC, 1200mA, 10,08 W



Lavare solo a mano




Non lavare a secco



Non stirare



Non usare la candeggina



Non asciugare in asciugatrice



Rimuovere la batteria prima del lavaggio



Non torcere



Leggi le istruzioni




Non ripiegare su se stesso



Non inserire perni/aghi



Non tagliare



Non deve essere utilizzato da bambini molto piccoli (0-3 anni)!

UK  
CA

CE

